



Instructie handleiding voor als de mobiele gaskachel niet of slecht brandt

Gasflessen worden vaker hervult. Hierdoor kan vuil meekomen in de fles en/of achter blijven in de kraan. De kwaliteit verschilt per vulstation waardoor er ook vervuild gas in de fles kan komen.

Bij nieuwe flessen gebeurt het ook steeds vaker dat er enkel een waakvlam zichtbaar is en de kachel niet brandt. Dit komt omdat op alle nieuwe flessen er een uitstroom beveiliging zit.

De gasfles moet eerst een 10 minuten recht op hebben gestaan voordat de teflon bal in de afname kraan zakt. Bij het aansluiten van de kachel open de kraan langzaam zodat er niet ineens druk naar boven komt en de uitstroom blokkeert.

Een andere oorzaak kan zijn dat er nog lucht in de gasfles zit (nieuwe gasfles) omdat ze voor controle zijn afgeperst met luchtdruk. Door de gaskraan buiten los te draaien kunt u zien of het gas helder is of vuil wit. In het laatste geval zit er lucht bij en dient u het gas te laten lopen tot het weer helder is.

Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, als u de gasfles afblaast!

Voor het aansluiten van de kachel, ga dan als volgt te werk:

1. Draai een moment de kraan open zodat door het ontsnappen van een beetje gas de kraan schoon blaast.
2. Sluit daarna de gasdrukregelaar aan op de gasfles en draai langzaam de kraan open.
3. Controleer op lekkage. Dit doe je d.m.v. gaslek zoek spray, gas detector pen of een beetje zeepsop en een sponsje (Zie hiervoor de veiligheid instructie).
4. Start de kachel volgens de instructie. Zie je enkel een waakvlam en brandt de gaskachel niet, dan kan het zijn dat er vuil in het systeem is gekomen en dat de kachel schoon geblazen moet worden.

Schoon blazen:

1. Draai de gas druk regelaar van de gasslang af en zet de regelknop op de start stand
2. Bevestig een fietspomp of compressor tegen de opening van de gasslang
3. Blaas lucht in het systeem en druk meerdere malen achter elkaar de regelknop in. Dit doe je tot je duidelijk lucht door het systeem hoort blazen.
4. Herhaal deze handeling gedurende 10 tot 20 seconden met luchtdruk op de gasslang.
5. Blaas ook de gas druk regelaar schoon vanuit beide zijden.
6. Bevestig met een steeksleutel 17mm de gasdrukregelaar weer aan de slang en volg stap 1 t/m 4 voor het aansluiten en starten van de kachel.

Mocht dit geen gewenst resultaat opleveren neem dan contact op met info@multiflame.nl

Voor meer info en tips kijk op MultiFlame.nl