

# H.B. GASKACHELS VOF

## Handleiding/Garantie bepaling RVS Gas Barbecue

Handleiding,

Plaats de Barbecue op een stabiele ondergrond of op de bijpassende tafel volgens voorschriften. Sluit de gasdrukregelaar aan op de gasleiding en draai deze stevig aan.

Sluit vervolgens de gasleiding aan met de knel koppeling op de massieve gasleiding van de Gas barbecue. U vindt deze leiding rechts vooraan.

Draai met een steeksleutel de knel koppeling vast en controleer deze.

Sluit vervolgens de gasdrukregelaar aan op de gasfles en draai de kraan van de gasfles geheel open. Controleer alvorens het ontsteken van de barbecue eerst de koppelingen op lekkage.

**\*Zie voor controleren op gas lekkage de meegeleverde veiligheid instructie**

Na controle kunt u de barbecue ontsteken. Druk hiervoor de meest linkse regelaar in en draai deze open. Druk vervolgens op de ontsteking. Hou na de ontsteking de knop gedurende ong. 10 sec. vast, Zo kan de thermo beveiliging inschakelen.

Als u meerdere pits wilt ontsteken kunt u in volgorde van links naar rechts de zelfde ontsteking handeling volgen.

**GARANTIE**

U HEBT VANAF DATUM VAN AANKOOP RECHT OP DE SCHIFTELIJK VERMELDE GARANTIE.

DE GARANTIE VERLOOPT VIA H.B. GASKACHESL V.O.F. EN ZAL VERHAALT WORDEN OP DE FABRICANT.

**Let op !!!** Op de RVS GAS Barbecues vervalt de garantie indien er sprake is van stuwing hitte.!!!

Stuw hitte wordt veroorzaakt door:

HET AFDEKKEN VAN HET ROOSTER OF VETSCHERM DOOR FOLIE OF ANDERE METHODES/ARTIKELEN

HET GEVOLG KAN ZIJN DAT DE PIËZPO ONTSTEKING SMELT EN OF BRAND ONTSTAAT BINNEN DE GAS BBQ.

BIJ AANSPRAAK OP GARANTIE DIENTENGEVOLGE, ZAL ALTIJD EERST WORDEN ONDERZocht DOOR DE FABRICANT OF ER SPRAKE IS GEWEEST VAN STUWINGS HITTE.

INDIEN DIT GECONCLUDEERD WORDT ZAL DE GARANTIE KOMEN TE VERVALLEN!!

Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,  
H.B. Gaskachels v.o.f.