

LPG GASFLES

ZEER BELANGRIJK BIJ EERSTE GEBRUIKNAME

Controleer de goede werking van de 80%-vulbegrenzer.

Type fles (met bruto inhoud) 100%	Diameter	Hoogte (incl. kraag)	Maximale vulling bij 80 %
12 liter	230mm	440mm	9,6 liter
27 liter	300mm	580mm	21,6 liter
36 liter	300mm	702mm	28,8 liter
42 liter	300mm	770mm	33,6 liter

Bij voorbeeld: de 12-literfles mag maximaal voor 9.6 liter gevuld worden. Dan dient de 80%-vulbegrenzer af te slaan. Indien u de fles volledig kunt vullen (in dit voorbeeld dus 12 liter), gelieve dan de fles niet te gebruiken maar eerst de verkoper van de fles te contacteren!

Bij de eerste ingebruikname

1. Voor het vullen de uitvoer kraan eerst geheel los draaien. Daarna weer geheel dicht. Dit is voor het ontluichten van de fles.
2. Nu kunt u de fles vullen. **Bij het vullen moet de fles rechtopstaan!** Sluit daarvoor het koppelstuk van de pomp over de vulaansluiting en draai naar rechts. Haal dan de hendel van het koppelstuk naar achteren. Er zal nu wat gas dat in de slang zit van de pomp ontsnappen, dit is normaal en is maar een moment. Als het koppelstuk nu vast zit drukt u op de vulknop van de pomp. De fles zal nu langzaam vullen tot 80% van de fles inhoud en slaat dan vanzelf af.
3. Controleer of de 80%-vulbegrenzer goed werkt (zie mededeling hierboven in kader).
4. Eenmaal gevuld haal de handel weer los en draai naar links tot het koppelstuk weer van de vulaansluiting af kan. Ook nu zal er wat gas ontsnappen.
5. Gelieve voor ingebruikname van de fles en toebehoren, eerst een test te doen op lekdichtheid. Dit kan u doen met behulp van zeepsop of met een lekdetectiespray.

Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, als u de gasfles afblaast!

Garantievoorwaarden

De garantie op de naakte fles bedraagt 5 jaar, en 2 jaar op de appendages. Ingaande vanaf de datum geslagen bovenaan op de fles.

De rode 27 literfles is bestemd voor gebruik in dampafname (dus voor koken of verwarmen).

De fles kan niet gebruikt worden voor het aansturen van motorvoertuigen.

LPG Techniek Van Meenen garandeert de gemonteerde tank onder volgende voorwaarden:

- De ventielen mogen door anderen niet gedemonteerd worden en moeten onbeschadigd zijn.
- Vóór de eerste vulling moet het goed functioneren van de ventielen nagegaan worden.
- De tank mag nooit meer dan 80% gevuld worden, zelfs niet bij een defect van het vulventiel.
- De LPG fles moet bij het vullen en stockeren verticaal staan.
- De garantie beperkt zich tot het herstellen van de defecte onderdelen.

Waarschuwing

Een manuele kraan valt steeds buiten de garantie.

Aanduiding 100% op de inhoudsmeter is de weergave van een tot 80% gevulde fles.

