



Betreft: Instructie gebruik Oklahoma Country Smoker Buitenkeuken

Beste Klant,

Van Harte gefeliciteerd met uw aankoop van de Oklahoma Country Smoker Buitenkeuken. Gegarandeerd een aanschaf die u vele jaren van kook plezier zullen geven.

Om te beginnen is het belangrijk om de Oklahoma eerst goed warm te stoken zonder de thermometers. Dit zodat de verf goed in hard en de Oklahoma van binnen schoon brand. Schroef daarna de wartel van de thermometer een beetje los en draai hem in het schroefdraad op de plek van de Smoker. De wartel gebuikt u om de positie naar wens te zetten. (dus niet aan de binnenkant van de Smoker)

Gebruik in het stook compartiment hout, briketten, kolen of hout snippers.

Om te roken kunt u hout snippers gebruiken aangestoken met een eierdoos of karton. Gebruik bij het roken geen aanmaakblokjes, vanwege de invloed van de smaak.

Ook in het rook compartiment kunt u barbecueën net als in het horizontale compartiment. De warmte van het stook compartiment wordt samen met de rook door de Oklahoma via de schoorsteen naar buiten gevoerd. Het hout is daarom ook mede bepalend voor de smaak van het vlees. Het beste resultaat is met fruitbomen/eiken of beuken hout.

Het barbecuen en koken met de Oklahoma is een echte ontdekkingsreis die u telkens weer zal verrassen. Op internet zijn tal van forums en recepten te downloaden.

Wij wensen u dan ook veel kook genot met deze Oklahoma Country Smoker Buitenkeuken



Garantie:

Onze garantie op de Oklahoma is 2 jaar algeheel m.u.v. Fysiek toegebrachte schades.

Voor de 4,5 mm versie; 10 jaar op doorroesten (indien voorzien van beschermhoes of regelmatig behandeld met lijnolie).

Voor de 5,5 mm versie; 20 jaar op doorroesten (indien voorzien van beschermhoes of regelmatig behandeld met lijnolie).

Het tafeltje kunt u vastzetten onder de ingang van de rooktoren

Onderhoud Oklahoma:

- 1) Poets of smeer hem in met een doek of kwast met lijn olie.
- 2) Maak zo nu en dan de toren en gril gedeelte schoon.
- 3) Verwijder na gebruik (afgekoeld) het as uit de brandpot



Instructie voor plaatsen van de gasunit:

1. Plaats eerst alle externe onder delen waarbij ook de temperatuur meters
2. Verwijder in het stook compartiment eerst onder en op de stook deur de bouten.
3. Plaats de gasbrander in het stook compartiment onder het stok rooster
4. Laat de brander kraan aansluiting door het gat naar buiten steken.
5. Plaats de gaskraan unit hierop en bevestig het met de bijgeleverde schroeven
6. Steek aan de onderkant door het grootste gat de Piëzo elektrode, zo dat die boven de gasbrander komt en schroef hem daarna vast met de kleine bout die voorheen is los gedraaid.
7. Bevestig de kabel aan de Piëzo ontsteker knop aan de achterkant en plaats beschermkap
8. bevestig de gasslang met de knel koppeling aan de gasleiding pijp van de gas-unit en de andere kant aan de gasdruk regelaar.
9. Bevestig deze aan de gasfles en draai de kraan open
10. Draai de gas regel knop van de gas unit open en druk hem in tot je gas hoort stromen. **Let daarbij op dat de deksel van het stook compartiment en de grill kamer open staat!!!**
11. Druk zodra het gas stroomt de Piëzo ontsteking in tot het gas brand.
12. De Oklahoma is nu klaar voor gebruik.